



13799

ALL KEY FOBS MUST BE PRESENT AND REPROGRAMMED WHEN PROGRAMMING NEW FOBS

TODOS LOS LLAVEROS DEBEN ESTAR PRESENTES Y SE DEBEN REPROGRAMAR CUANDO PROGRAME LOS CONTROLES NUEVOS

TOUTES LES CLÉS TÉLÉCOMMANDES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTES ET REPROGRAMMÉES LORS DE LA PROGRAMMATION DE NOUVELLES CLÉS TÉLÉCOMMANDES

Use this procedure for the following applications.

Crown Victoria	1998-2005
Grand Marquis	1998-2005
Marauder	2003-2004

1. Turn ignition from OFF to RUN 4 times within 3 seconds, with the 4th time ending in RUN. Door locks will cycle to confirm programming mode.
2. Within 20 seconds, press any button on first keyless remote. Door locks will cycle to confirm programming.
3. Within 20 seconds, press any button on second keyless remote. Door locks will cycle again to confirm programming.
4. Turn ignition to OFF. Locks will again cycle to indicate end of programming mode.

Use this procedure for the following applications.

Focus 2000-2007

1. Fasten seat belt and close all doors.
2. Turn ignition from OFF to RUN 4 times within 6 seconds, with the 4th time ending in RUN.
3. Turn ignition to OFF. Chime will sound to confirm programming mode.
4. Within 10 seconds, press and hold any button on the first keyless remote. Wait for chime and warning lamp to flash then release button on remote.
5. Within 10 seconds, repeat step 4 to program additional remotes.

6. Turn ignition to RUN and wait 10 seconds to end programming mode. System will chime once to confirm programming.

Use this procedure for the following applications.

All other applications not specified.

1. Turn ignition from OFF to RUN 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in RUN. Door locks will cycle to confirm programming mode.
2. Within 20 seconds, press any button on first keyless remote. Door locks will cycle to confirm programming.
3. Within 20 seconds, press any button on second keyless remote. Door locks will cycle again to confirm programming.
4. Turn ignition to OFF. Locks will again cycle to indicate end of programming mode.

Utilice este procedimiento para las aplicaciones siguientes.

Crown Victoria	1998-2005
Grand Marquis	1998-2005
Marauder	2003-2004

1. Ponga la ignición de OFF (apagado) a RUN (encendido) 4 veces por 3 segundos, con la cuarta vez terminando en RUN. Las trabas de las puertas cambiarán de posición para confirmar la programación.
2. Después de 20 segundos , oprima cualquier botón del primer llavero. Las trabas de las puertas cambiarán de posición para confirmar la programación.
3. Después de 20 segundos, oprima cualquier botón del segundo llavero. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para confirmar la programación.
4. Ponga la ignición en OFF. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para indicar el final del modo de programación.

Utilice este procedimiento para las aplicaciones siguientes.

Focus 2000-2007

1. Póngase el cinturón de seguridad y cierre todas las puertas.
2. Ponga la ignición de OFF (apagado) a RUN (encendido) 4 veces por 6 segundos, con la cuarta vez terminando en RUN.
3. Ponga la ignición en OFF. Una señal acústica sonará para confirmar la programación.
4. Después de 10 segundos, mantenga oprimido cualquier botón del primer llavero. Espere la señal acústica y el parpadeo de la luz de advertencia y luego libere el botón del llavero.
5. Después de 10 segundos, repita la etapa 4 para programar otros llaveros adicionales.
6. Ponga la ignición a RUN y espere 10 segundos para finalizar la programación. El sistema repicará una vez para confirmar la programación.

Utilice este procedimiento para las aplicaciones siguientes.

Todas las otras aplicaciones no especificadas.

1. Ponga la ignición de OFF (apagado) a RUN (encendido) 8 veces por 10 segundos, con la octava vez terminando en RUN. Las trabas de las puertas cambiarán de posición para confirmar la programación.
2. Después de 20 segundos, oprima cualquier botón del primer llavero. Las trabas cambiarán de posición para confirmar la programación.

3. Después de 20 segundos, oprima cualquier botón del segundo llavero. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para confirmar la programación.
4. Ponga la ignición en OFF. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para indicar el final del modo de programación.

Utilice este procedimiento para las aplicaciones siguientes.

Crown Victoria	1998-2005
Grand Marquis	1998-2005
Marauder	2003-2004

1. Ponga la ignición de OFF (apagado) a RUN (encendido) 4 veces por 3 segundos, con la cuarta vez terminando en RUN. Las trabas de las puertas cambiarán de posición para confirmar la programación.
2. Después de 20 segundos , oprima cualquier botón del primer llavero. Las trabas de las puertas cambiarán de posición para confirmar la programación.
3. Después de 20 segundos, oprima cualquier botón del segundo llavero. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para confirmar la programación.
4. Ponga la ignición en OFF. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para indicar el final del modo de programación.

Utilice este procedimiento para las aplicaciones siguientes.

Focus 2000-2007

1. Póngase el cinturón de seguridad y cierre todas las puertas.
2. Ponga la ignición de OFF (apagado) a RUN (encendido) 4 veces por 6 segundos, con la cuarta vez terminando en RUN.
3. Ponga la ignición en OFF. Una señal acústica sonará para confirmar la programación.
4. Después de 10 segundos, mantenga oprimido cualquier botón del primer llavero. Espere la señal acústica y el parpadeo de la luz de advertencia y luego libere el botón del llavero.
5. Después de 10 segundos, repita la etapa 4 para programar otros llaveros adicionales.
6. Ponga la ignición a RUN y espere 10 segundos para finalizar la programación. El sistema repicará una vez para confirmar la programación.

Utilice este procedimiento para las aplicaciones siguientes.

Todas las otras aplicaciones no especificadas.

1. Ponga la ignición de OFF (apagado) a RUN (encendido) 8 veces por 10 segundos, con la octava vez terminando en RUN. Las trabas de las puertas cambiarán de posición para confirmar la programación.
2. Después de 20 segundos, oprima cualquier botón del primer llavero. Las trabas cambiarán de posición para confirmar la programación.

3. Después de 20 segundos, oprima cualquier botón del segundo llavero. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para confirmar la programación.
4. Ponga la ignición en OFF. Las trabas de las puertas cambiarán de posición otra vez para indicar el final del modo de programación.